

AUDIOCUENTOS

INSTRUCCIONES DE USO

Es necesario que, antes de poner en marcha el altavoz, leas detenidamente estas instrucciones.



- 1. Volumen.** Para activar el altavoz tienes que desplazar la rueda hacia la derecha (ON).
- 2. Ranura correspondiente al puerto USB** para cargar el altavoz.

Para activar el audio del cuento, utiliza el cable suministrado. El altavoz debe estar completamente cargado para escuchar el cuento. (Cargar mínimo 1h)

Mientras el altavoz esté conectado a la corriente, no se podrá activar el audio.

Para empezar a escuchar el cuento, tienes que colocar la figura encima de la peana del altavoz. Sube el volumen poco a poco, desplazando la rueda hacia la derecha (ON), y el cuento empezará a sonar. Mantén la base de la peana siempre limpia.

Para volver a escuchar el cuento desde el inicio, tienes que desplazar la rueda hacia la izquierda (OFF) para que el altavoz deje de funcionar. Una vez desactivado el altavoz, puedes volver a activarlo colocando de nuevo la figura y desplazando la rueda hacia el ON.

Para pausar el cuento, solo tienes que levantar la figura de la peana del altavoz y volver a colocarla, y el cuento seguirá sonando en el punto en el que lo dejaste.

Una vez finalizado el cuento, si quieres volver a escucharlo, levanta la figura y vuelve a colocar la figura en la peana y el cuento volverá a sonar desde el inicio.

No mojar el altavoz ni las figuras.

